


OSKAR OW-3

WITRYN 3






OPIS:
A- śruba mimośrodu
B- naciągacz mimośrodu
C- zaślepka mimośrodu
D- kołek montażowy
E- bolec do półek
F- wkręt do zawiasów
G- śruba montażowa (konfirmat)
H- wkręt uniwersalny
I- gwóźdź
J- wkręt do mocowania listew
K-L- zawias
M- listwa H
N- rolki do szuflad
O- klucz montażowy
P- wkręt do uchwytów
X- klej



- klej używamy tylko przy składaniu szuflady

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:
-na gładkiej i czystej powierzchni ułożyć elementy
-łączymy ze sobą boki za pomocą półki skręcając je śrubą G
-do leżącego korpusu przykręcamy blat górny za pomocą śruby G i blat dolny za pomocą śruby A i B
-do tyłu korpusu przybijamy plecy następnie mierzymy ich obie przekątne (muszą być one takie same)
-przykręcamy zawiasy do drzwi wkrętem H
-przykręcamy drzwi do boków wkrętem F
-regulujemy zawiasy w drzwiach
-do spodu szafy przykręcamy nogi wkrętem H
-w otwory w przodzie, bokach i tyle szulady nałożyć klej następnie zbić ze sobą poszczególne elementy
-w rowek w przodzie i bokach szuflady wsunąć kapak poczym przybić go do spodu tyłu gwoździem I
-przykręcić prowadnice N do spodu szuflady wkrętem H
-przykręcamy listwy ozdobne do górnego blatu przy pomocy wkrętów J
-przykręcić uchwyty wkrętem P



WYMIARY			
NR	L	W	P
1	1830	355	16
2	800	385	16
3	800	385	32
4	767	355	16
5	1225	395	16
6	767	70	16
SZUFLADA			
7	195	795	16
8	160	350	16
9	135	710	16