

GRAND GR-17

BIURKO



POZOSTAŁOŚCI OD TAŚMY PRZYLEPNEJ ZMYĆ BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ LUB ROZPUSZCZALNIKIEM NITRO !!!

OPIS:
A- śruba mimośrodu
B- naciągacz mimośrodu
C- zaślepka mimośrodu
D- kołek montażowy
E- bolec do półek
F- wkręt do zawiasów
G- śruba montażowa (konfirmat)
H- wkręt uniwersalny
I- gwóźdź
J- łącznik do narożników listew
K-L- zawias
M- listwa H
O- klucz montażowy
P- wkręt do uchwytów
X- klej



WYMIARY			
NR	L	W	P
1	500	730	16
2	500	1200	16
3	140	350	16
4	250	725	16
5	656	350	16
6	395	500	16
7	543	427	16

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:
-na gładkiej i czystej powierzchni ułożyć elementy
-skręcamy ze sobą elementy 1, 4 i 7 przy pomocy śruby G
-do korpusu przyciągamy blat górny przy pomocy naciągacza B
-mierzymy obie przekątne tyłu (muszą być one takie same) następnie przybijamy plecy
-przykręcamy zawias L do listwy wkrętem F
-przykręcamy zawias K do drzwi wkrętem H
-mocujemy listwy do boków 1 i blatu 2
-skręcamy ze sobą obie cześci zawiasów następnie regulujemy zawiasy w drzwiach
-łączymy listwy ozdobne w narożnikach od tyłu łącznikiem J
-przykręcić uchwyty wkrętem P